

# Ecoegg Trockner-Eier Gebrauchsanweisung



Mit Ecoegg Trockner-Eiern sparen Sie Zeit, Geld und Energie beim Wäschetrocknen. Mit den Ecoegg Trockner-Eiern brauchen Sie keine Weichspülmittel, weil Ihre Kleidung auf natürliche Weise weich wird und dabei auch einen feinen Duft verströmt. Der Einsatz von Trocknertüchern entfällt damit auch.

## Duftstäbchen

Die Ecoegg Trockner-Eier werden mit Duftstäbchen geliefert, die in das Ei-Innere passen und Ihrer Wäsche beim Trockenvorgang einen zarten Duft verleihen. Die Duftstäbchen müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden, und die Nachfüllungen sind fast überall erhältlich. Für kürzere Trocknungszeiten ohne Beduftung können Sie nach Wunsch die Ecoegg Trockner-Eier ohne Duftstäbchen verwenden. Sie werden nach wie vor die Trocknungszeit Ihrer Wäsche verkürzen und sie auf natürliche Weise weich machen, nur wird die Wäsche keinen Duft haben.

## Gebrauchsanweisung

Legen Sie die Ecoegg Trockner-Eier in die Trommel Ihres Trockners zusammen mit Ihrer Wäsche.

Lassen Sie Ihre Wäsche mit den üblichen Einstellungen unter Beachtung aller Pflegehinweise wie gewohnt trocknen.

Am Ende des Trockenvorgangs müssen Sie die Trockner-Eier aus dem Trockner nicht herausnehmen. Wenn Sie es wünschen, können Sie die Eier im Trockner bis zur nächsten Wäsche liegen lassen.


## Die Nachfüllung der Duftstäbchen: Eine Schritt-für-Schritt-Anweisung



1. Den Duftstift (mit der weißen Kappe nach vorne) in den Boden (den breiteren Teil) des Trockner-Eis drücken



2. Den Duftstift vollständig in das Trockner-Ei schieben. Er wird dabei in die Position gleiten



3. Wenn sich bereits ein Duftstift im Trockner-Ei befindet, wird es an der Oberseite des Trockner-Eis hinausgedrückt. Achten Sie auf eine sichere Entsorgung



4. Ggf. durch vorsichtiges Drücken auf die Unterseite des neuen Duftstifts um sicherstellen, dass der Duftstift fest im Ei sitzt



5. Sicherstellen, dass der Duftstift korrekt platziert ist. Es sollte an der Unterseite des Trockner-Eis ungefähr so aussehen. Er sollte sich locker im Ei befinden und nicht festsitzen



6. Es sollte an der Unterseite des Trockner-Eis ungefähr so aussehen. Das Kappen-Ende des Duftstifts oben, mit einem deutlichen Abstand zwischen dem äußeren Gehäuse des Trockner-Eis und dem Duftstift. Er sollte sich locker im Ei befinden und nicht festsitzen

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem freundlichen Kundenservice-Team in Verbindung, das auf Ihren Anruf wartet.

**Telefon: +44 (0)1622 535 200 or E-Mail: [hello@ecoegg.com](mailto:hello@ecoegg.com)**

Mehr über die Ecoegg Trockner-Eier erfahren sie unter:

**[www.ecoegg.com](http://www.ecoegg.com)**

Ecoegg House, Unit 21, Integra, Bircholt Road, Maidstone, Kent, ME15 9GQ

# Häufig Gestellte Fragen

## Wie funktionieren die Ecoegg Trockner-Eier?

Die Ecoegg Trockner-Eier haben drei Funktionen:

### 1. Verkürzung der Trocknungszeit

Ohne Ecoegg Trockner-Eier kann die Wäsche in der Trommel verklumpen, wobei es viel ungenutzten Platz bleibt. Die Ecoegg Trockner-Eier heben und trennen die Wäsche in der Trommel und nutzen dabei die gesamte verfügbare Fläche. Das bedeutet, dass die Wäsche schneller trocknet.

### 2. Weichmachen Ihrer Kleidung

Die Knötchen auf den Ecoegg Trockner-Eiern wurden speziell entwickelt, um die Fasern schonend zu öffnen und die durch den Waschvorgang steifer gewordene Wäsche auf natürliche Weise und ohne Chemie weicher zu machen.

### 3. Beduftung Ihrer Wäsche

Die Hitze Ihres Wäschetrockners aktiviert die Ecoegg Duftstäbchen, die ihren zarten Duft auf Ihre Kleidung ohne Einsatz aggressiver Chemikalien übertragen.

## Warum sind die Ecoegg Trockner-Eier umweltfreundlich?

Die Ecoegg Trockner-Eier verkürzen die Trocknungszeit Ihrer Wäsche. Deshalb verbrauchen Sie weniger Energie und erzeugen weniger Kohlenstoffemissionen.

## Muss ich die beiden Ecoegg Trockner-Eier gleichzeitig benutzen?

Ja. Die Ecoegg Trockner-Eier heben und trennen Ihre Kleidung im Wäschetrockner zusammen. Sie müssen sie beide im Trockner zur gleichen Zeit haben, damit es funktioniert.

## Sind die Ecoegg Trockner-Eier für alle Textilien geeignet?

Ja, außer sehr feiner Wäsche. Bitte verwenden Sie die Ecoegg Trockner-Eier nicht bei sehr feiner Kleidung.

## Gibt es eine maximale Trocknungstemperatur?

Die Ecoegg Trockner-Eier können bei einer Temperatur bis zu 90 Grad verwendet werden. Die meisten Wäschetrockner werden bei viel niedrigeren Temperaturen betrieben.

## Kann ich die Trocknerlächer zusammen mit den Ecoegg Trockner-Eiern verwenden?

Sie können es tun, es ist jedoch nicht erforderlich.

## Wie wird meine Kleidung riechen?

Ihre Kleidung wird einen feinen, von Ihnen ausgewählten Duft verströmen.

## Wie erfahre ich, wann das Duftstäbchen ersetzt werden muss?

Jedes Duftstäbchen reicht für ca. zwanzig

Trockenvorgänge / Anwendungen aus. Allerdings hängt das auch von der Temperatur Ihres Trockners, der Trocknungsdauer usw. ab. Wenn die Duftstäbchen ihren Geruch verlieren, dann ist es an der Zeit, sie zu ersetzen.

## Sind die Duftstäbchen schädlich für die Haut?

Nein. Die Duftstäbchen sind nicht toxisch, hypoallergen und enthalten keine aggressiven Chemikalien.

Sie sind sogar für die empfindlichste Haut geeignet.

## Muss ich ein Duftstäbchen in jedem Ecoegg Trockner-Ei haben?

Nein. Wenn Sie einen subtileren Duft bevorzugen, können Sie ein Duftstäbchen nur in eines der Ecoegg Trockner-Eier hineinstecken.

## Wie kann ich die Duftstäbchen entsorgen?

Bitte entsorgen Sie die Duftstäbchen mit gewöhnlichem Haushaltsabfall.

## Wenn ich ein kombiniertes Wasch-/Trockengerät habe, können die Ecoegg Trockner-Eier schon beim Waschgang verwendet werden?

Nein. Die Ecoegg Trockner-Eier dürfen beim Waschgang nicht verwendet werden.

## Wo kann ich die Nachfüllungen für die Duftstäbchen kaufen?

Sie können die Nachfüllungen am selben Ort kaufen, wo Sie Ihre Ecoegg Trockner-Eier ursprünglich gekauft haben.

Außerdem finden Sie auf [www.ecoegg.com](http://www.ecoegg.com) eine Liste der Fachhändler.

## Hinweis

Nicht für die Verwendung in „Sensor Dry“ Wäschetrocknern geeignet.

## Warnung

Die Trockner-Eier werden heiß während der Nutzung. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie diese aus dem Trockner herausnehmen, und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie diese anfassen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem freundlichen Kundenservice-Team in Verbindung, das auf Ihren Anruf wartet.

Telefon: **+44 (0)1622 535 200**

E-Mail: **hello@ecoegg.com**

Mehr über die Ecoegg Trockner-Eier erfahren sie unter: **www.ecoegg.com**

In Großbritannien hergestellt  
ELDEI V2

© 2013 Ecoegg House, Unit 21, Integra,  
Bircholt Road, Maidstone, Kent, ME15 9GQ